

Under Streetlights (de)

COPPERKNOB
STEPSHEETS

Count: 52

Wand: 4

Ebene: High Beginner

Choreograf/in: Siggie Gldenfuß (DE) - Mrz 2021

Musik: Under Streetlights - Brooke Annibale



Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesanges!

#1. Sektion: Point, Touch, Point, Hold, Behind, Side, Cross, Hold

- 1-2 rechte Fuspitze rechts auf tippen, RF neben LF auf tippen
- 3-4 rechte Fuspitze rechts auf tippen, halten
- 5-6 RF hinter LF absetzen, LF Schritt nach links
- 7-8 RF vor LF kreuzen, halten

#2. Sektion: Point, Touch, Point, Hold, Behind, Step with ¼ Turn r. Step, Hold

- 1-2 linke Fuspitze links auf tippen, LF neben RF auf tippen
- 3-4 linke Fuspitze links auf tippen, halten
- 5-6 LF hinter RF kreuzen, ¼ Drehung rechts herum und RF Schritt nach vorn (3Uhr)
- 7-8 LF Schritt vor, halten

Restart: In der 8. Runde hier abrechnen und den Tanz von vorn beginnen! (6Uhr)

#3. Sektion: Heel Strut r./l., Mambo Step, Hold

- 1-2 rechte Ferse vorn aufsetzen, RF absetzen
- 3-4 linke Ferse vorn aufsetzen, LF absetzen
- 5-6 RF Schritt nach vorn, LF leicht anheben, LF absetzen
- 7-8 RF Schritt zurck, halten

#4. Sektion: Toe Strut Back l./r., Coaster Step, Hold

- 1-2 linke Fuspitze hinten aufsetzen, linke Ferse absetzen
- 3-4 rechte Fuspitze hinten aufsetzen, rechte Ferse absetzen
- 5-6 LF hinten absetzen, RF neben LF absetzen
- 7-8 LF Schritt vor, halten

#5. Sektion: Step, Lock, Step, Hold, Step, ¼ Turn r., Cross, Hold

- 1-2 RF Schritt vor, LF hinter RF einkreuzen
- 3-4 RF Schritt vor, halten
- 5-6 LF Schritt vor, ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen (Gewicht zum Schluss auf RF)(6Uhr)
- 7-8 LF vor RF kreuzen, halten

#6. Sektion: Scissor Step, Hold, Scissor Step with ¼ Turn r., Hold

- 1-2 RF Schritt nach rechts, LF neben RF absetzen
- 3-4 RF vor LF kreuzen, halten
- 5-6 LF Schritt nach links, RF neben LF absetzen
- 7-8 ¼ Drehung rechts herum und LF vor RF kreuzen, halten

Restart: In der 10. Runde hier abrechnen und den Tanz von vorn beginnen! (12Uhr)

#7. Sektion: Heel, Close r./l.

- 1-2 rechte Ferse vorn auf tippen, RF neben LF absetzen
- 3-4 linke Ferse vorn auf tippen, LF neben RF absetzen

Dance, Have Fun & Smile!

