

# Just Remember (fr)

**COPPER**KNOB  
BY STEPHENETS

Count: 32

Wand: 4

Ebene: Beginner

Choreograf/in: Max Perry (USA)

Musik: Just Remember - Ronnie Beard



Cette danse est une rumba. Q (quick) est le compte 1 de la musique. S (slow) est le compte 2. C'est pourquoi Q,Q,S se comptera comme 1,2,3, attendre sur 4

## **SIDE, TOGETHER, CROSS IN FRONT, SIDE, CROSS, SIDE**

Q-Q-S pas à droite pied droite, amener gauche à côté de droite, croiser droite devant gauche

Q-Q-S pas à gauche pied gauche, croiser droite devant gauche, pas à gauche pied gauche

## **CROSS OVER BREAK, SIDE, CROSS, SIDE**

Q-Q-S rock avant sur droite en croisant devant gauche, revenir sur gauche, pas à droite pied droite

Q-Q-S croiser gauche devant droite, pas à droite pied droite, croiser gauche devant droite

## **¼ TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT, FORWARD COASTER STEP**

Q-Q-S avancer droite en pivotant ¼ tour vers la droite, avancer gauche & pivoter ½ tour vers la droite, pas sur place pied droite

**vous venez d'effectuer au total un ¾ tour dans cette section)**

Q-Q-S coaster step: avancer gauche, ramener droite à côté de gauche, reculer gauche

## **BACK STEP WITH ½ TURN LEFT, FORWARD, ½ TURN LEFT, IN PLACE**

S reculer droite et pivoter ½ tour vers la gauche (tourner sur 1, attendre sur 2)

S avancer gauche (reculer sur 3, attendre sur 4)

S avancer droite & pivoter ½ tour vers la gauche (tourner sur 5, attendre sur 6)

S revenir sur gauche (revenir sur 7, attendre sur 8)

**REPEAT**