

# La Bicicleta (fr)

Count: 48

Wall: 2

Level: Novice + (Non Country)

Choreographer: Sandra Moschel (FR) - Août 2016

Music: La Bicicleta - Carlos Vives & Shakira



## [1 – 8] Side step – Shuffle right – Cross – ½ turn right – Cross shuffle

- 1 – 2 PD à droite – PG à côté du PD
- 3 & 4 PD à droite – PG à côté du PD – PD à droite
- 5 – 6 PG croisé devant PD – ½ tour à droite
- 7 & 8 PG croisé devant PD – PD à droite (légèrement arrière) – PG croisé devant PD

## [9 – 16] Weave syncopated right - Side rock – Cross shuffle

- 1 & 2 & PD à droite – PG derrière PD – PD à droite – PG croisé devant PD
- 3 & 4 & PD à droite – PG derrière PD – PD à droite – PG croisé devant PD
- 5 – 6 PD à droite avec appui – Retour appui PG
- 7 & 8 PD croisé devant PG – PG à gauche (légèrement arrière) – PD croisé devant PG

## [17 – 24] Side step – Shuffle left – Cross – ½ turn left – Cross shuffle

- 1 – 2 PG à gauche – PD à côté du PG
- 3 & 4 PG à gauche – PD à côté du PG – PG à gauche
- 5 – 6 PD croisé devant PG – ½ tour à gauche
- 7 & 8 PD croisé devant PG – PG à gauche (légèrement arrière) – PD croisé devant PG

## [25 – 32] Weave syncopated left – Side rock - cross shuffle

- 1 & 2 & PG à gauche – PD derrière PG – PG à gauche - PD croisé devant PG
- 3 & 4 & PG à gauche – PD derrière PG – PG à gauche – PD croisé devant PG
- 5 – 6 PG à gauche avec appui – Retour appui PD
- 7 & 8 PG croisé devant PD – PD à droite – PG croisé devant P

## [33 – 40] Mambo right and left – Rock fwd – Back – Coaster step

- 1 & 2 PD à droite avec appui – Retour appui PG – PD croisé devant PG
- 3 & 4 PG à gauche avec appui – Retour appui PD – PG croisé devant PD
- 5 & 6 PD avant avec appui – Retour appui PG – PD arrière
- 7 & 8 PG arrière – PD à côté du PG – PG avant

## [41 – 48] Shuffle fwd right and left – touch slide 2x ¼ turn left

- 1 & 2 PD avant – PG à côté du PD – PD avant
- 3 & 4 PG avant – PD à côté du PG- PG avant
- & 5 & 6 Toucher PD à côté du PG – PD à droite – Glisser PG vers PD – Toucher PG à côté du PD  
-1/4 de tour à gauche PG à gauche
- & 7 & 8 & Toucher PD à côté du PG – Glisser PD à droite – Glisser PG vers PD – Toucher PG à côté  
du PD - ¼ de tour à gauche PG à gauche Toucher PD à côté du PG

Contact : [sandra.moschel@orange.fr](mailto:sandra.moschel@orange.fr)