

Danser Encore (fr)

COPPER **KNOB**
BY STEPHANETS

Count: 32

Wall: 4

Level: Débutant

Choreographer: Jocelyne Dubois (FR) - Septembre 2021

Music: Danser encore - HK



Début sur les paroles -

SECTION 1 : SCISSOR CROSS TO LEFT HOLD, WEAWE TO LEFT

- 1 - 4 - Appui PG, PD à droite, RASSEMBLE PG PRES DU PD, croise PD devant PG (pause)
5 - 8 - PG à gauche, croise PD derrière, PG derrière PD, croise PD devant

SECTION 2 : SCISSOR CROSS TO RIGHT HOLD ½ RUMBA BOX FORWARD HOLD

- 1 - 4 - Appui PD, PG à gauche, rassemble PD à côté du PG, croise PG devant PD (pause)
5 - 8 - PD à droite, rassemble PG à côté du PD, avance PD en avant (pause)

SECTION 3 : ½ RUMBA BOX BACK HOLD, STEP LOCK STEP BACK HOLD

- 1 - 4 - Glisse le PG en avant le long du PD, PG à gauche, PD à côté du PG, recule PG (pause)
5 - 8 - Recule PD, croise PG en reculant, PD derrière (pause)

SECTION 4 - COASTER STEP BACK HOLD, ROCKING CHAIR

- 1 - 4 - Recule PG, rassemble PG à côté du PD, avance PG HOLD
5 - 8 - PD devant, reviens appui PG, PD derrière, reviens appui PG

Sur les murs suivants, le scissor cross s'effectue en PIVOTANT d'1/4 de tour à GAUCHE

Danser encore et toujours (merci HK et son groupe)

country-toufflers.e-monsite.com
duboisjo59@orange.fr