

# Why Cant I Change (de)

COPPERKNOB  
STEPSHETS

拍数: 32      墙数: 4      级数: Beginner  
编舞者: Sigggi Güldenfuß (DE) - Januar 2021  
音乐: Why Can't I Change - Passenger



**Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen, kurz vor dem Einsatz des Gesanges!**

## #1. Sektion: Side, Close, Shuffle Forward, Rock Step, Shuffle Back with ½ Turn l.

- 1-2      RF Schritt nach rechts, LF neben RF absetzen
- 3&4      RF Schritt vor, LF neben RF absetzen und RF Schritt vor
- 5-6      LF Schritt vor, RF leicht anheben und Gewicht zurück auf RF
- 7&8      ¼ Drehung links herum LF Schritt nach links (9Uhr), RF neben LF absetzen, ¼ Drehung links herum und LF Schritt vor (6Uhr)

## #2. Sektion: Jazz Box with ¼ Turn r. and Toe Struts

- 1-2      rechte Fußspitze vor LF aufsetzen, rechte Ferse absetzen
- 3-4      linke Fußspitze nach hinten aufsetzen, linke Ferse absetzen
- 5-6      ¼ Drehung rechts herum rechte Fußspitze nach rechts aufsetzen, rechte Ferse absetzen (9Uhr)
- 7-8      linke Fußspitze etwas nach vorn aufsetzen, linke Ferse absetzen

## #3. Sektion: Step ½ Turn l., Step, Kick, Step Back, Cross, Step, Kick

- 1-2      RF Schritt vor, ½ Drehung links herum (auf beiden Ballen, Gewicht dann auf LF)(3Uhr)
- 3-4      RF Schritt vor, LF nach vorn kicken
- 5-6      LF Schritt zurück, RF vor LF kreuzen (nur die Fußspitze auftippen)
- 7-8      RF Schritt vor, LF nach vorn kicken

## #4. Sektion: Shuffle Back, Back Rock, Toe Strut r./l. Forward

- 1&2      LF Schritt zurück, RF neben LF absetzen und LF Schritt zurück
- 3-4      RF Schritt zurück, LF leicht anheben und Gewicht zurück auf LF
- 5-6      rechte Fußspitze vorn aufsetzen, rechte Ferse absetzen
- 7-8      linke Fußspitze vorn aufsetzen, linke Ferse absetzen

**Dance, Have Fun & Smile!**

---